




23 741 001 ESSENCE ЕДНОРЪКОХВАТКОВА СВОБОДНОСТОЯЩА ДУШ СИСТЕМА



PRODUCT DESCRIPTION

- Colour: хром
- Монтаж към пода
- Външна част към тяло за вграждане
- 45 984 001
- 29 038 001
- 29 086 000
- Без тяло за вграждане
- GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
- С температурен ограничител
- GROHE Long-Life хромирано покритие
- Автоматичен превключвател
- главен душ / ръчен душ
- въртящо се на 360° рамо
- Изход за душ 1/2" с вграден възвратен клапан
- Държач за душ
- Rainshower Cosmopolitan 310 душ глава 9.5 l/min (27 477 000)
- Със сферично закрепване
- завъртане на $\pm 15^\circ$
- GROHE DreamSpray перфектна струя
- SpeedClean - система против натрупване на варовик
- metal stick hand shower
- Шлаух за душ Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 000)
- Защита от обратен поток
- Минимално налягане 1 bar.

23 741 001 ESSENCE ЕДНОРЪКОХВАТКОВА СВОБОДНОСТОЯЩА ДУШ СИСТЕМА



SPARE PARTS, януари 2016 – now

- 1: Ръкохватка (Spare part-nr. 46916000)
- 2: Картуш (Spare part-nr. 46374000)
- 3: Spare part set (Spare part-nr. 45933000)
- 4: Предпазен пръстен (Spare part-nr. 0485300M)
- 5: Външна част на превключвател (Spare part-nr. 64989000)
- 6: Превключвател (Spare part-nr. 65655000)
- 7: Филтър (Spare part-nr. 0700200M)
- 8: Възвратен клапан (Spare part-nr. 08565000)
- 9: Escutcheon and spacer ring (Spare part-nr. 46971000)