



30 221 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ




PRODUCT DESCRIPTION

- Colour: хром
- Висок чучур
- Еднодупков монтаж
- GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
- Аератор
- Регулатор на дебита
- Подвижен тръбен чучур
- Завъртане на 0° / 150° / 360°
- Меки връзки
- Система за бърз монтаж
- Вграден температурен ограничител
- maximum flow rate (at 3 bar): 13 l/min



30 221 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ



SPARE PARTS, ноември 2019 – now

- 1: Ръкохватка (Spare part-nr. 46726000)
- 2: Капаче (Spare part-nr. 46492000)
- 3: Завиващ се пръстен (Spare part-nr. 46815000)
- 4: Картуш (Spare part-nr. 46374000)
- 5: Чучур
(Spare part-nr. 13372000)
- 5.1: Уплътнение Ø 13.5 x Ø 2.75 (Spare part-nr. 0128500M)
- 5.2: Предпазен пръстен (Spare part-nr. 4826600M)
- 5.3: Аератор (Spare part-nr. 06574000)
- 6: Комплект за монтиране на болтове (Spare part-nr. 46249000)
- 7: Носещ елемент (Spare part-nr. 05334000)
- 8: Ключ за монтаж (Spare part-nr. 19017000)*
- 9: Ключ (Spare part-nr. 19332000)*
- * Optional accessories