



## 30 262 001 START КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ



### PRODUCT DESCRIPTION

- Colour: хром
- Вграден спирателен клапан
- GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция наръкохватката се задейства студена вода
- GROHE Long-Life хромирано покритие
- Регулатор на дебита
- Подвижен тръбен чучур
- Обхват на завъртане 90°
- Аератор
- Меки връзки
- Система за бърз монтаж
- GROHE FastFixation система за бързо инсталиране



30 262 001 **START КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ**

