




31 124 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ




PRODUCT DESCRIPTION

- Colour: хром
- Средна височина на чучура
- Еднодупков монтаж
- GROHE Long-Life finish
- GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
- Аератор
- Регулатор на дебита
- Подвижен тръбен чучур
- Възможност за завъртане 140°
- Меки връзки
- Система за бърз монтаж



31 124 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ



SPARE PARTS, януари 2013 – now

- 1: Ръкохватка (Spare part-nr. 46726000)
- 2: Капаче (Spare part-nr. 46492000)
- 3: Завиващ се пръстен (Spare part-nr. 46815000)
- 4: Картуш (Spare part-nr. 46374000)
- 5: Аератор (Spare part-nr. 13929000)
- 6: Комплект за уплътнение (Spare part-nr. 46760000)
- 7: Комплект за монтиране на болтове (Spare part-nr. 46671000)
- 8: Ключ за монтаж (Spare part-nr. 19017000)*
- 9: Ключ (Spare part-nr. 19332000)*

* Optional accessories