




31 126 004 EUROSTYLE COSMOPOLITAN КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ



PRODUCT DESCRIPTION

- Colour: хром
- Висок чучур
- Еднодупков монтаж
- GROHE Long-Life хромирано покритие
- GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
- GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
- водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
- Издърпващ се аератор
- Регулатор на дебита
- Подвижен тръбен чучур
- Възможност за завъртане на 360°
- Защита от обратен поток
- Меки връзки
-

31 126 004 EUROSTYLE COSMOPOLITAN КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ



SPARE PARTS, май 2022 – now

- 1: Ръкохватка (Spare part-nr. 46750000)
- 2: Картуш (Spare part-nr. 46374000)
- 3: Шлаух за кухненски смесител с издърпващ се душ с двойна струя или аератор (Spare part-nr. 48293000)
- 4: Издърпващ се шлаух с накрайник (Spare part-nr. 46757000)
- 4.1: Аератор (Spare part-nr. 13929000)
- 4.2: Възвратен клапан (Spare part-nr. 08565000)
- 5: Монтажен комплект (Spare part-nr. 48384000)
- 6: Носещ елемент (Spare part-nr. 05334000)
- 7: Ключ (Spare part-nr. 19332000)*

* Optional accessories