

31 138 001 **START КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ**






PRODUCT DESCRIPTION

- Colour: хром
- Еднодупков монтаж
- Плосък чучур
- водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
- GROHE SilkMove 35 mm керамичен картуш с функция Eco-Override-Stop и cold start
- GROHE Long-Life хромирано покритие
- Регулатор на дебита
- Подвижен лят чучур
- Възможност за завъртане 140°
- Аератор с дизайн, позволяващ подмяна без инструменти
- Меки връзки
- Система за бърз монтаж
- GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
- Qualitel одобрен



31 138 001 **START КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ**



SPARE PARTS, февруари 2014 – now

1: Ръкохватка (Spare part-nr. 46909000)

2: Капаче (Spare part-nr. 46492000)

3: Завиващ се пръстен (Spare part-nr. 46815000)

4: Картуш (Spare part-nr. 46824000)

5: Аератор (Spare part-nr. 48264000)

6: Комплект за монтиране на болтове (Spare part-nr. 46249000)

7: Ключ за монтаж (Spare part-nr. 19017000)*

8: Ключ (Spare part-nr. 19332000)*

* Optional accessories