


31 369 001 **START EDGE** КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ

SPARE PARTS, април 2020 – now

- 1: Картуш (Spare part-nr. 46963000)
- 2: Аератор (Spare part-nr. 13967000)
- 3: Комплект за монтаж (Spare part-nr. 48477000)
- 4: Монтажен комплект (Spare part-nr. 48384000)*

* Optional accessories



31 369 001 **START EDGE** КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ

SPARE PARTS, ноември 2017 – април 2020

1: Картуш (Spare part-nr. 46963000)

2: Аератор (Spare part-nr. 13967000)

3: Носещ елемент (Spare part-nr. 05334000)

4: Монтажен комплект (Spare part-nr. 48384000)*

* Optional accessories

