



31 482 003 EUROSTYLE COSMOPOLITAN КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ




PRODUCT DESCRIPTION

- Colour: хром
- Висок чучур
- Еднодупков монтаж
- GROHE LongLife хромирано покритие
- GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
- Easy Docking Function сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
- водни пътица - без досег до олово и никел в смесителя
- Pull-Out spout for greater flexibility
- Dual Spray - switch between laminar spray and SpeedClean shower jet using diverter
- Регулатор на дебита
- Подвижен тръбен чучур, възможност за завъртане на 360°
- Защита от обратен поток
- Меки връзки
-



31 482 003 EUROSTYLE COSMOPOLITAN КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ



SPARE PARTS, май 2022 – now

- 1: Ръкохватка (Spare part-nr. 46750000)
 - 2: Картуш (Spare part-nr. 46374000)
 - 3: Шлаух за кухненски смесител с издърпваш се душ с двойна струя или аератор (Spare part-nr. 48293000)
 - 4: Издърпващ се душ (Spare part-nr. 48416000)
 - 4.1: Възвратен клапан (Spare part-nr. 08565000)
 - 4.2: Аератор (Spare part-nr. 48347000)
 - 5: Монтажен комплект (Spare part-nr. 48384000)
 - 6: Носещ елемент (Spare part-nr. 05334000)
 - 7: Ключ (Spare part-nr. 19332000)*
- * Optional accessories