



## 32 221 002 EUROSMART КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ




### PRODUCT DESCRIPTION

- Colour: хром
- Плосък чучур
- Еднодупков монтаж
- GROHE Long-Life finish
- GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, чрез стартиране със студена вода и Eco-click
- Регулатор на дебита
- Подвижен лят чучур
- Възможност за завъртане 140°
- водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
- Аератор с дизайн, позволяващ подмяна без инструменти
- Меки връзки
- Система за бърз монтаж



## 32 221 002 EUROSMART КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ



### SPARE PARTS, април 2013 – now

- 1: Ръкохватка (Spare part-nr. 46902000)
- 2: Капаче (Spare part-nr. 46492000)
- 3: Завиващ се пръстен (Spare part-nr. 46815000)
- 4: Картуш (Spare part-nr. 46824000)
- 5: Аератор (Spare part-nr. 48264000)
- 6: Комплект за монтиране на болтове (Spare part-nr. 46249000)
- 7: Ключ за монтаж (Spare part-nr. 19017000)\*
- 8: Ключ (Spare part-nr. 19332000)\*

\* Optional accessories