



## 32 230 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ




### PRODUCT DESCRIPTION

- Colour: хром
- Плосък чучур
- Еднодупков монтаж
- GROHE Long-Life finish
- GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, чрез стартиране със студена вода и Eco-click
- Аератор
- Регулатор на дебита
- Подвижен тръбен чучур
- Възможност за завъртане 140°
- Меки връзки
- Система за бърз монтаж
- Qualitel одобрен



## 32 230 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ



### SPARE PARTS, март 2014 – now

- 1: Ръкохватка (Spare part-nr. 46849000)
- 2: Капаче (Spare part-nr. 46601000)
- 3: Картуш (Spare part-nr. 46824000)
- 4: Комплект за уплътнение (Spare part-nr. 46429K00)
- 5: Аератор (Spare part-nr. 13928000)
- 6: Чучур  
  
(Spare part-nr. 13205000)
- 7: Комплект за монтиране на болтове (Spare part-nr. 46249000)
- 8: Ключ за монтаж (Spare part-nr. 19017000)\*

\* Optional accessories