



32 441 001 **START** КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ




PRODUCT DESCRIPTION

- Colour: хром
- Еднодупков монтаж
- Плосък чучур
- водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
- GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
- Вграден температурен ограничител
- GROHE Long-Life хромирано покритие
- Регулатор на дебита
- Подвижен лят чучур
- Възможност за завъртане 140°
- Аератор с дизайн, позволяващ подмяна без инструменти
- Меки връзки
- Система за бърз монтаж
- GROHE FastFixation система за бързо инсталиране



32 441 001 **START** КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ



SPARE PARTS, март 2019 – now

- 1: Ръкохватка (Spare part-nr. 46897000)
- 2: Капаче (Spare part-nr. 46492000)
- 3: Завиващ се пръстен (Spare part-nr. 46815000)
- 4: Картуш (Spare part-nr. 46374000)
- 5: Аератор (Spare part-nr. 48264000)
- 6: Комплект за монтиране на болтове (Spare part-nr. 46249000)
- 7: Носещ елемент (Spare part-nr. 05334000)
- 8: Ключ за монтаж (Spare part-nr. 19017000)*
- 9: Специален ключ (Spare part-nr. 19377000)*
- * Optional accessories