

32 843 00F EUROSMART COSMOPOLITAN КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ

SPARE PARTS, април 2020 – now

- 1: Ръкохватка (Spare part-nr. 46683000)
 - 2: Аератор (Spare part-nr. 13935000)
 - 3: Картуш (Spare part-nr. 46374000)
 - 4: Комплект за монтаж (Spare part-nr. 48477000)
 - 5: Ключ (Spare part-nr. 19332000)*
- * Optional accessories

