


## 33 330 002 EURODISC COSMOPOLITAN КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ




### PRODUCT DESCRIPTION

- Colour: хром
- Средна височина на чучура
- Вграден, издърпващ се двуфункционален душ
- Еднодупков монтаж
- GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
- GROHE LongLife хромирано покритие
- GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
- Регулатор на дебита
- Въртящ се, лят чучур с дебитен ограничител
- GROHE SpeedClean - система против натрупване на варовик
- Превключвател: аератор/душ SpeedClean
- Автоматично превключване към аератор
- Меки връзки
- Система за бърз монтаж



## 33 330 002 EURODISC COSMOPOLITAN КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ



### SPARE PARTS, януари 2016 – now

- 1: Ръкохватка (Spare part-nr. 46738000)
  - 2: Капаче (Spare part-nr. 46492000)
  - 3: Завиващ се пръстен (Spare part-nr. 46815000)
  - 4: Картуш (Spare part-nr. 46374000)
  - 5: Издърпващ се душ (Spare part-nr. 46769000)
  - 5.1: Аератор (Spare part-nr. 46711000)
  - 5.2: Възвратен клапан (Spare part-nr. 08565000)
  - 5.3: Филтър (Spare part-nr. 0676800M)
  - 6: Шлаух за кухненски смесител с издърпващ се душ с двойна струя или аератор (Spare part-nr. 48293000)
  - 7: Комплект за уплътнение (Spare part-nr. 46760000)
  - 8: Комплект за монтиране на болтове (Spare part-nr. 46346000)
  - 9: Бърза връзка (Spare part-nr. 48220000)
  - 10: Ключ (Spare part-nr. 19332000)\*
- \* Optional accessories