


33 330 002 EURODISC COSMOPOLITAN КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ




PRODUCT DESCRIPTION

- Colour: хром
- Средна височина на чучура
- Вграден, издърпващ се двуфункционален душ
- Еднодупков монтаж
- GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
- GROHE Long-Life хромирано покритие
- GROHE Water Saving - технология за намаляване разхода на вода
- Регулатор на дебита
- Въртящ се, лят чучур с дебитен ограничител
- SpeedClean - система против натрупване на варовик
- Превключвател: аератор/душ SpeedClean
- Автоматично превключване към аератор
- Меки връзки
- Система за бърз монтаж



33 330 002 EURODISC COSMOPOLITAN КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ



SPARE PARTS, януари 2016 – now

- 1: Ръкохватка (Spare part-nr. 46738000)
- 2: Капаче (Spare part-nr. 46492000)
- 3: Завиващ се пръстен (Spare part-nr. 46815000)
- 4: Картуш (Spare part-nr. 46374000)
- 5: Издърпващ се душ (Spare part-nr. 46769000)
- 5.1: Аератор (Spare part-nr. 46711000)
- 5.2: Възвратен клапан (Spare part-nr. 08565000)
- 5.3: Филтър (Spare part-nr. 0676800M)
- 6: Шлаух за кухненски смесител с издърпващ се душ с двойна струя или аератор (Spare part-nr. 48293000)
- 7: Комплект за уплътнение (Spare part-nr. 46760000)
- 8: Комплект за монтиране на болтове (Spare part-nr. 46346000)
- 9: Бърза връзка (Spare part-nr. 48220000)
- 10: Ключ (Spare part-nr. 19332000)*
- * Optional accessories