

36 386 001 EUROSMART COSMOPOLITAN E <P>ЗАХРАНВАЩА КУТИЯ</P>



SPARE PARTS, март 2021 – now

- 1: Screws (Spare part-nr. 4283100M)
- 2: Аератор (Spare part-nr. 42832000)
- 3: Mixing lever (Spare part-nr. 42401000)
- 4: Мека връзка (Spare part-nr. 42403000)
- 4.1: Възвратен клапан (Spare part-nr. 4240400M)
- 4.2: Филтър (Spare part-nr. 4241300M)
- 5: Electronic (Spare part-nr. 42458000)
- 5.1: Капак на батерията (Spare part-nr. 42393000)
- 6: Генератор (Spare part-nr. 42457000)
- 6.1: Капак на батерията (Spare part-nr. 42393000)
- 7: Соленоиден клапан (Spare part-nr. 42456000)
- 8: Дистанционно (Spare part-nr. 36407001)*
- 9: Аератор (Spare part-nr. 36133000)*
- 10: Скрит смесител (Spare part-nr. 42408000)*

* Optional accessories